

WIFI 高清电池摄像机快速操作手册

一、下载并安装手机 APP:

1、安卓（Android）手机下载方式:

- 1) 在安卓手机软件市场搜索“Microshare”下载并安装;
- 2) 使用电脑登陆: <http://www.netcam360.com> 选择“MicroShare 安卓版下载”下载并安装;
- 3) 手机浏览器扫描说明书上的二维码安装 APP;

2、苹果（IOS）手机下载方式:

- 1) 在苹果手机官方应用商店 APP Store 搜索“Microshare”，下载并安装;
- 2) 手机扫描说明书封面上的二维码安装 APP;



IOS 系统

二、连接前的准备工作

- 1、检查无线网络环境，并确保它在 2.4GHz 下工作, (本设备不支持 5G)，确保您的智能手机已经连接到路由器;
- 2、将设备开机: 请长按摄像机“POWER”键 8 秒，松开后，语音提示“开机成功，欢迎使用”;

三、首次连接设备

WIFI 电池摄像机首次使用或者是更换网络环境后，必须按照以下操作，成功配置 WIFI 后，摄像机才可以正常使用；提示：本设备无指示灯，WIFI 配置过程，请按照摄像机语音配置 WIFI；

步骤 1、启动手机 APP “Microshare” 应用程序，点击“注册账号”

步骤 2、注册成功后，点击“完成”，返回 APP 首页，登陆账号；

步骤 3、点击 APP 左上角“+”，添加设备；

步骤 4、点击“一键添加设备”；

步骤 5、输入 WiFi 密码，点击“下一步”；

步骤 6、手机发出声波铃声，设备开始配置 WIFI；

步骤 7、设备语音提示：“设备已接受”“网络连接成功”，添加成功配置的设备 ID；

步骤 8、选择设备放置的场景，点击“确认”；

步骤 9、设备添加成功，点击视频主画面的“播放键”；

步骤 10、进入实时监控画面，设备开始使用；



安卓系统

图例:

